

V3069

EN

FEATURES:

Measuring temperature range: 0—50°C (32°F--122°F)

Measuring humidity range: 20%--99%

Calendar: 2001-2099 year

Max/min temperature and humidity records

Temperature history

Weather forecast icon (Sunny,Slightly cloudy,Cloudy,Rainy)

Calendar with day of week

Snooze & Alarm

12/24 hour time display

OPERATION:

Press MODE one time to view the alarm time

Press MODE one more time to view the calendar

SETTING THE TIME:

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

SETTING THE ALARM:

Press MODE to view alarm.

Press MODE for 3 seconds to enter alarm setting mode.the hour digit can be set by pressing up/down.

Press MODE again to set the minute digit by pressing up/down..

SETTING THE CALENDAR:

Press MODE to the view calendar

Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode.

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

ALARM ON/OFF

Press UP to turn alarm on/off

MAX/MIN

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.

Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

12/24 FORMAT HOUR

Press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

TEMPRATURE DISPLAY FORMAT

Press DOWN to switch °C/°F display.

SNOOZE/LIGHT

In alarm to press **SNZ/LIGHT** for snooze mode.

Press **SNZ /LIGHT** to turn backlight.

PL

OPIS PRODUKTU:

Zakres pomiaru temperatury: 0-50 °C (32 °F --122 °F)

Zakres pomiaru wilgotności: 20% - 99%

Kalendarz: 2001-2099 rok

Max / min temperatura i wilgotność

Historia temperatury

Ikony pogody (słonecznie, niewielkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz)

Kalendarz z dniem tygodnia

Drzemka i budzik

12/24 godzinny wyświetlacz czasu

DZIAŁANIE:

Naciśnij przycisk „MODE” jeden raz, aby wyświetlić czas alarmu.

Naciśnij przycisk „MODE” jeszcze raz, aby wyświetlić kalendarz.

USTAWIANIE CZASU:

Wciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby wejść do trybu ustawiania czasu.

Gdy cyfry godzin migają, można je ustawić naciskając „UP” lub „DOWN”. Naciśnij przycisk „MODE” ponownie, aby ustawić minuty - można je ustawić naciskając „UP” lub „DOWN”.

USTAWIANIE ALARMU:

Naciśnij przycisk „MODE”, aby wyświetlić alarm.

Naciśnij przycisk „MODE” przez 3 sekundy, aby przejść do ustawienia godziny alarmu - można ją ustawić, naciskając „UP” lub „DOWN”.

Ponownie naciśnij przycisk „MODE”, aby ustawić liczbę minut, naciskając „UP” lub „DOWN”.

USTAWIENIE KALENDARZA:

Naciśnij przycisk „MODE”, aby wyświetlić kalendarz.

Naciśnij przycisk „MODE” i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień kalendarza.

Rok należy ustawić naciskając „UP” lub „DOWN”.

Naciśnij przycisk „MODE” ponownie:

Miesiąc należy ustawić naciskając „UP” lub „DOWN”.

Naciśnij przycisk „MODE” ponownie:

Dzień należy ustawić naciskając „UP” lub „DOWN”.

ALARM ON / OFF

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć

MAX / MIN

Naciśnij przycisk „MAX / MIN”, aby wyświetlić MAX temperaturę i wilgotność.

Naciśnij przycisk „MAX / MIN” ponownie, aby zobaczyć MIN temperaturę i wilgotność.

FORMAT WYŚWIETLANIA GODZINY 12/24

Naciśnij przycisk „UP” przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie czasu w formacie 12 lub 24.

FORMAT WYŚWIETLANIA TEMPERATURY

Naciśnij przycisk „DOWN”, aby przejść na °C / °F wyświetlacz.

SNOOZE / ŚWIATŁO

Po naciśnięciu podczas alarmu „SNZ/LIGHT” zostanie uruchomiony tryb drzemki.

Podczas normalnej pracy, po naciśnięciu guzika „SNZ/LIGHT”, włączy się podświetlenie.